



ENJOY WATER®

<p>Eco Button</p>	<p>D</p> <p>Mit dem Eco Button kann die Wassermenge reduziert werden.</p> <p>Durch unterschiedliche Drücke in der Wasserversorgung kann sich bei Benutzung des Eco Buttons die Wassertemperatur ändern.</p>	<p>GB</p> <p>The flow rate can be reduced using the Eco Button.</p> <p>Due to different pressures in the water supply, use of the Eco Button can result in a change in water temperature.</p>
	<p>F</p> <p>L'Eco Button permet de réduire la quantité d'eau. Une variation de pression de l'alimentation en eau peut entraîner une modification de la température de l'eau lors de l'utilisation de l'Eco Button.</p>	<p>E</p> <p>Con el Eco Button puede reducirse el caudal de agua.</p> <p>Con diferentes presiones en el suministro del agua puede cambiar la temperatura del agua al utilizar el Eco Button.</p>
	<p>I</p> <p>Con l'Eco Button si può ridurre il flusso d'acqua. Con diverse pressioni nell'alimentazione dell'acqua calda, durante l'impiego dell'Eco Button è possibile modificare la temperatura dell'acqua.</p>	<p>NL</p> <p>Met de Eco Button kan de waterhoeveelheid worden verminderd.</p> <p>Door verschillende drukwaarden in de watertoevoer kan bij gebruik van de Eco Button de watertemperatuur veranderen.</p>
<p>S</p> <p>Med Eco Button kan vattenmängden reduceras. Pga olika tryck i vattenförsörjningen kan vattentemperaturen ändras vid användningen av Eco Button.</p>	<p>DK</p> <p>Vandmængden kan reduceres med Eco Button. Vandtemperaturen kan ændre sig på grund af forskellige tryk i vandforsyningen, når Eco Button anvendes.</p>	<p>N</p> <p>Med Eco Button kan vannmengden reduseres. På grunn av forskjellige trykk i vanntilførselen kan vanntemperaturen endres når Eco Button er trykt inn.</p>
<p>FIN</p> <p>Eco Button -painikkeella voit vähentää vesimäärää.</p> <p>Vesiputkiston painevaihteluiden takia veden lämpötila voi muuttua Eco Button -painikkeen käytön yhteydessä.</p>	<p>PL</p> <p>Przy użyciu przycisku Eco Button możliwe jest ograniczenie ilości wody.</p> <p>Z uwagi na różnice ciśnień w instalacji wodnej może nastąpić zmiana temperatury wody po użyciu przycisku Eco Button.</p>	<p>UAE</p> <p>باستخدام زر Eco Button يمكنك تخفيض كمية المياه.</p> <p>نظراً لاختلاف الضغوط في التغذية المائية قد تتغير درجة حرارة المياه عند استخدام زر Eco Button.</p>
<p>GR</p> <p>Με το Eco Button μπορεί να μειωθεί η ροή του νερού.</p> <p>Λόγω των διαφορετικών πιέσεων στην παροχή νερού μπορεί με τη χρήση του Eco Button να αλλάξει η θερμοκρασία του νερού.</p>	<p>CZ</p> <p>Pomocí tlačítka Eco Button můžete zredukovat množství vody.</p> <p>Následkem rozdílných tlaků v přírodním vodovodním potrubí se při použití tlačítka Eco Button může změnit teplota vody.</p>	<p>H</p> <p>Az Eco Button-nal lehet a vízmennyiséget csökkenteni.</p> <p>A vízvezetékben lévő eltérő nyomások miatt az Eco Button használatakor megváltozhat a víz hőmérséklete.</p>
<p>P</p> <p>Com o Eco Button pode-se reduzir o caudal de água.</p> <p>Em virtude dos diferentes níveis de pressão do abastecimento de água, a utilização do Eco Button poderá alterar a temperatura da água.</p>	<p>TR</p> <p>Eco Button ile su miktarı azaltılabilir. Sıcak su beslemesindeki farklı basıçlarla Eco Button kullanılarak su sıcaklığı değiştirilebilir.</p>	<p>SK</p> <p>Pomocou tlačidla Eco Button môžete zredukovat množstvo vody.</p> <p>Následkom rozdielnych tlakov v prírodnom vodovodnom potrubí sa pri použití tlačidla Eco Buttons môže zmeniť teplota vody.</p>
<p>SLO</p> <p>S tipko Eco Button lahko zmanjšate količino vode. Zaradi različnih tlakov v dovodu vode se lahko ob uporabi tipke Eco Button spremeni temperatura vode.</p>	<p>HR</p> <p>Pritiscom na tipku Eco Button može se smanjiti količina vode.</p> <p>Zbog različitih pritisaka vode u vodovodnim cijevima prilikom uporabe tipke Eco Button može doći do promjene temperature vode.</p>	<p>BG</p> <p>С Eco Button потокът на водата може да бъде намален.</p> <p>Поради различни налягания във водоснабдяването температурата на водата може да се промени при употребата на Eco Button.</p>
<p>EST</p> <p>Nupu Eco Button abil saab vähendada veehulka. Erineva surve tõttu veevarustuses võib nuppu Eco Button kasutades veetemperatuur muutuda.</p>	<p>LV</p> <p>Ar Eco Button iespējams samazināt ūdens daudzumu.</p> <p>Tā kā ūdens padeves sistēmā iespējamas spiediena izmaiņas, lietojot Eco Button, var mainīties ūdens temperatūra.</p>	<p>LT</p> <p>Eco Button galima sumažinti vandens kiekį. Dėl slėgio skirtumų vandentiekyje, naudojant Eco Button, gali pasikeisti vandens temperatūra.</p>
<p>RO</p> <p>Cu Eco Button se poate reduce cantitatea de apă. Folosind presiuni diferite în alimentarea cu apă, prin utilizarea Eco Button se poate modifica temperatura apei.</p>	<p>CN</p> <p>使用 Eco Button (经济节水钮) 可以减少流量。由于进水管中的压力不同, 使用 Eco Button (经济节水钮) 会导致水温发生变化。</p>	<p>RUS</p> <p>С помощью Eco Button можно уменьшать количество воды.</p> <p>За счет различных давлений в водопроводе при использовании Eco Button можно изменять температуру воды.</p>