



ENJOY WATER®

<p><b>Eco Button</b></p>	<p><b>D</b></p> <p>Mit dem <b>Eco Button</b> kann die Wassermenge reduziert werden.</p> <p>Durch unterschiedliche Drücke in der Wasserversorgung kann sich bei Benutzung des <b>Eco Buttons</b> die Wassertemperatur ändern.</p>	<p><b>GB</b></p> <p>The flow rate can be reduced using the <b>Eco Button</b>.</p> <p>Due to different pressures in the water supply, use of the <b>Eco Button</b> can result in a change in water temperature.</p>
	<p><b>F</b></p> <p>L'<b>Eco Button</b> permet de réduire la quantité d'eau. Une variation de pression de l'alimentation en eau peut entraîner une modification de la température de l'eau lors de l'utilisation de l'<b>Eco Button</b>.</p>	<p><b>E</b></p> <p>Con el <b>Eco Button</b> puede reducirse el caudal de agua.</p> <p>Con diferentes presiones en el suministro del agua puede cambiar la temperatura del agua al utilizar el <b>Eco Button</b>.</p>
	<p><b>I</b></p> <p>Con l'<b>Eco Button</b> si può ridurre il flusso d'acqua. Con diverse pressioni nell'alimentazione dell'acqua calda, durante l'impiego dell'<b>Eco Button</b> è possibile modificare la temperatura dell'acqua.</p>	<p><b>NL</b></p> <p>Met de <b>Eco Button</b> kan de waterhoeveelheid worden verminderd.</p> <p>Door verschillende drukwaarden in de watertoevoer kan bij gebruik van de <b>Eco Button</b> de watertemperatuur veranderen.</p>
<p><b>S</b></p> <p>Med <b>Eco Button</b> kan vattenmängden reduceras. Pga olika tryck i vattenförsörjningen kan vattentemperaturen ändras vid användningen av <b>Eco Button</b>.</p>	<p><b>DK</b></p> <p>Vandmængden kan reduceres med <b>Eco Button</b>. Vandtemperaturen kan ændre sig på grund af forskellige tryk i vandforsyningen, når <b>Eco Button</b> anvendes.</p>	<p><b>N</b></p> <p>Med <b>Eco Button</b> kan vannmengden reduseres. På grunn av forskjellige trykk i vanntilførselen kan vanntemperaturen endres når <b>Eco Button</b> er trykt inn.</p>
<p><b>FIN</b></p> <p><b>Eco Button</b> -painikkeella voit vähentää vesimäärää.</p> <p>Vesiputkiston painevaihteluiden takia veden lämpötila voi muuttua <b>Eco Button</b> -painikkeen käytön yhteydessä.</p>	<p><b>PL</b></p> <p>Przy użyciu przycisku <b>Eco Button</b> możliwe jest ograniczenie ilości wody.</p> <p>Z uwagi na różnice ciśnień w instalacji wodnej może nastąpić zmiana temperatury wody po użyciu przycisku <b>Eco Button</b>.</p>	<p><b>UAE</b></p> <p>باستخدام زر <b>Eco Button</b> يمكنك تخفيض كمية المياه.</p> <p>نظراً لاختلاف الضغوط في التغذية المائية قد تتغير درجة حرارة المياه عند استخدام زر <b>Eco Button</b>.</p>
<p><b>GR</b></p> <p>Με το <b>Eco Button</b> μπορεί να μειωθεί η ροή του νερού.</p> <p>Λόγω των διαφορετικών πιέσεων στην παροχή νερού μπορεί με τη χρήση του <b>Eco Button</b> να αλλάξει η θερμοκρασία του νερού.</p>	<p><b>CZ</b></p> <p>Pomocí tlačítka <b>Eco Button</b> můžete zredukovat množství vody.</p> <p>Následkem rozdílných tlaků v přírodním vodovodním potrubí se při použití tlačítka <b>Eco Button</b> může změnit teplota vody.</p>	<p><b>H</b></p> <p>Az <b>Eco Button</b>-nal lehet a vízmennyiséget csökkenteni.</p> <p>A vízvezetékben lévő eltérő nyomások miatt az <b>Eco Button</b> használatakor megváltozhat a víz hőmérséklete.</p>
<p><b>P</b></p> <p>Com o <b>Eco Button</b> pode-se reduzir o caudal de água.</p> <p>Em virtude dos diferentes níveis de pressão do abastecimento de água, a utilização do <b>Eco Button</b> poderá alterar a temperatura da água.</p>	<p><b>TR</b></p> <p><b>Eco Button</b> ile su miktarı azaltılabilir. Sıcak su beslemesindeki farklı basıçlarla <b>Eco Button</b> kullanılarak su sıcaklığı değiştirilebilir.</p>	<p><b>SK</b></p> <p>Pomocou tlačidla <b>Eco Button</b> môžete zredukovat množstvo vody.</p> <p>Následkom rozdielnych tlakov v prírodnom vodovodnom potrubí sa pri použití tlačidla <b>Eco Buttons</b> môže zmeniť teplota vody.</p>
<p><b>SLO</b></p> <p>S tipko <b>Eco Button</b> lahko zmanjšate količino vode. Zaradi različnih tlakov v dovodu vode se lahko ob uporabi tipke <b>Eco Button</b> spremeni temperatura vode.</p>	<p><b>HR</b></p> <p>Pritiscom na tipku <b>Eco Button</b> može se smanjiti količina vode.</p> <p>Zbog različitih pritisaka vode u vodovodnim cijevima prilikom uporabe tipke <b>Eco Button</b> može doći do promjene temperature vode.</p>	<p><b>BG</b></p> <p>С <b>Eco Button</b> потокът на водата може да бъде намален.</p> <p>Поради различни налягания във водоснабдяването температурата на водата може да се промени при употребата на <b>Eco Button</b>.</p>
<p><b>EST</b></p> <p>Nupu <b>Eco Button</b> abil saab vähendada veehulka. Erineva surve tõttu veevarustuses võib nuppu <b>Eco Button</b> kasutades veetemperatuur muutuda.</p>	<p><b>LV</b></p> <p>Ar <b>Eco Button</b> iespējams samazināt ūdens daudzumu.</p> <p>Tā kā ūdens padeves sistēmā iespējamas spiediena izmaiņas, lietojot <b>Eco Button</b>, var mainīties ūdens temperatūra.</p>	<p><b>LT</b></p> <p><b>Eco Button</b> galima sumažinti vandens kiekį. Dėl slėgio skirtumų vandentiekyje, naudojant <b>Eco Button</b>, gali pasikeisti vandens temperatūra.</p>
<p><b>RO</b></p> <p>Cu <b>Eco Button</b> se poate reduce cantitatea de apă. Folosind presiuni diferite în alimentarea cu apă, prin utilizarea <b>Eco Button</b> se poate modifica temperatura apei.</p>	<p><b>CN</b></p> <p>使用 <b>Eco Button</b> (经济节水钮) 可以减少流量。由于进水管中的压力不同, 使用 <b>Eco Button</b> (经济节水钮) 会导致水温发生变化。</p>	<p><b>RUS</b></p> <p>С помощью <b>Eco Button</b> можно уменьшать количество воды.</p> <p>За счет различных давлений в водопроводе при использовании <b>Eco Button</b> можно изменять температуру воды.</p>