


## Смывные клавиши и системы управления смывом

Смывные клавиши

Для смывных бачков скрытого монтажа Omega

### Смывная клавиша Geberit Omega20, двойной смыв



#### Применение

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Omega

#### Характеристики

- Верхняя/фронтальная установка
- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

#### Технические данные

Усилие привода	< 20 Н
Материал	Пластик

#### Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- 2 толкателя привода смыва
- Крепежный элемент

Арт. №	Цвет
115.085.КН.1	Глянцевый хром/матовый хром/глянцевый хром
115.085.КJ.1	Белый/глянцевый хром/белый
115.085.КК.1	Белый/позолота/белый
115.085.КL.1	Белый/матовый хром/матовый хром
115.085.КМ.1	Черный/глянцевый хром/черный
115.085.КН.1	Матовый хром/глянцевый хром/матовый хром


#### Принадлежности

- Удлинительный комплект к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Sigma, Geberit Omega и Geberit Kappa → стр. 69



- Цвета и тип поверхности указываются в заказе в следующей последовательности: панель/кольцо/смывная кнопка

### Смывная клавиша Geberit Omega30, двойной смыв



#### Применение

- Для задействования смыва из смывного бачка скрытого монтажа Geberit Omega

#### Характеристики

- Верхняя/фронтальная установка
- Шумопоглощающие толкатели привода смыва, быстрая установка без применения инструментов

#### Технические данные

Усилие привода	< 20 Н
Материал	Пластик

#### Объем поставки

- Монтажная рама
- 2 держателя крепления рамки
- 2 толкателя привода смыва
- Крепежный элемент

Арт. №	Цвет
115.080.КН.1	Глянцевый хром/матовый хром/глянцевый хром
115.080.КJ.1	Белый/глянцевый хром/белый
115.080.КК.1	Белый/позолота/белый
115.080.КL.1	Белый/матовый хром/матовый хром
115.080.КМ.1	Черный/глянцевый хром/черный
115.080.КН.1	Матовый хром/глянцевый хром/матовый хром

#### Принадлежности

- Удлинительный комплект к смывным бачкам скрытого монтажа Geberit Sigma, Geberit Omega и Geberit Kappa → стр. 69



- Цвета и тип поверхности указываются в заказе в следующей последовательности: панель/нижний край клавиши/смывная кнопка